

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.griff.nt-rt.ru | | gff@nt-rt.ru

Технические характеристики на весы, втулки переходные компании **GRIFF**

Изображение	Артикул	Наименование
	GRIFF	
	034066	Втулка переходная с КМ5 на КМ2 с лапкой дрб 0.02мм (034066)
	034065	Втулка переходная с КМ5 на КМ3 с лапкой дрб 0.02мм (034065)
	034064	Втулка переходная с КМ5 на КМ4 с лапкой дрб 0.02мм (034064)
	034067	Втулка переходная с КМ6 на КМ5 с лапкой дрб 0.02мм (034067)
	028201	Втулка переходная с КМ6 на КМ5 с лапкой (6100-0149) дрб 0.01мм (028201)
	GRIFF	
	033105	Втулка переходная с 7:24-120 (DIN2080) на 7:24-80 ГОСТ 13598 "GRIFF" (033105)
	GRIFF	
	033104	Втулка переходная с 7:24-120 (DIN2080) на КМ6 ГОСТ 18258 "GRIFF" (033104)

**GRIFF**

027378	Втулка переходная с КМ3 на КМ2 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0072) г.Саранск (027378)
027377	Втулка переходная с КМ2 на КМ1 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0071) г.Саранск (027377)
027379	Втулка переходная с КМ4 на КМ2 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0073) г.Саранск (027379)
027380	Втулка переходная с КМ4 на КМ3 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0074) г.Саранск (027380)
027381	Втулка переходная с КМ5 на КМ4 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0077) г.Саранск (027381)
027984	Втулка переходная с КМ6 на КМ4 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0079) г.Саранск (027984)
027985	Втулка переходная с КМ6 на КМ5 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0080) г.Саранск (027985)
027982	Втулка переходная с КМ5 на КМ3 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0077) г.Саранск (027982)
027981	Втулка переходная с КМ5 на КМ2 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0075) г.Саранск (027981)
027983	Втулка переходная с КМ6 на КМ3 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0078) г.Саранск (027983)

Втулка переходная с КМ3 на КМ2 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0072) "GRIFF" (032534)

GRIFF

032534	Втулка переходная с КМ3 на КМ2 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0072) "GRIFF" (032534)
032536	Втулка переходная с КМ4 на КМ3 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0074) "GRIFF" (032536)
032535	Втулка переходная с КМ4 на КМ2 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0073) "GRIFF" (032535)
032538	Втулка переходная с КМ5 на КМ3 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0076) "GRIFF" (032538)
032539	Втулка переходная с КМ5 на КМ4 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0077) "GRIFF" (032539)
032537	Втулка переходная с КМ5 на КМ2 для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка (6101-0075) "GRIFF" (032537)

004339	Втулка переходная с КМ3 на КМ2 с лапкой (6100-0203) дрб 0.02мм г.Саранск (004339)
004337	Втулка переходная с КМ2 на КМ1 с лапкой (6100-0141) дрб 0.01мм г.Саранск (004337)
004338	Втулка переходная с КМ3 на КМ1 с лапкой (6100-0142) дрб 0.01мм г.Саранск (004338)
027374	Втулка переходная с КМ3 на КМ2 с лапкой (6100-0143) дрб 0.01мм г.Саранск (027374)
028032	Втулка переходная с КМ3 на КМ1 с лапкой (6100-0202) дрб 0.02мм г.Саранск (028032)
028030	Втулка переходная с КМ4 на КМ2 с лапкой (6100-0204) дрб 0.02мм г.Саранск (028030)
027978	Втулка переходная с КМ4 на КМ1 с лапкой (6100-0221) дрб 0.02мм г.Саранск (027978)
028031	Втулка переходная с КМ4 на КМ3 с лапкой (6100-0205) дрб 0.02мм г.Саранск (028031)
004340	Втулка переходная с КМ4 на КМ2 с лапкой (6100-0144) дрб 0.01мм г.Саранск (004340)
027568	Втулка переходная с КМ4 на КМ3 с лапкой (6100-0145) дрб 0.01мм г.Саранск (027568)
027569	Втулка переходная с КМ5 на КМ2 с лапкой (6100-0146) дрб 0.01мм г.Саранск (027569)
027979	Втулка переходная с КМ5 на КМ1 с лапкой (6100-0222) дрб 0.02мм г.Саранск (027979)
028033	Втулка переходная с КМ5 на КМ4 с лапкой (6100-0207) дрб 0.02мм г.Саранск (028033)
026847	Втулка переходная с КМ5 на КМ4 с лапкой (6100-0147) дрб 0.01мм г.Саранск (026847)
004342	Втулка переходная с КМ5 на КМ3 с лапкой (6100-0146) дрб 0.01мм г.Саранск (004342)
029143	Втулка переходная с КМ5 на КМ2 с лапкой (6100-0223) дрб 0.02мм г.Саранск (029143)
029537	Втулка переходная с КМ6 на КМ4 с лапкой (6100-0148) дрб 0.01мм г.Саранск (029537)

026259	Втулка переходная с КМ6 на КМ5 с лапкой (6100-0149) дрб 0.01мм г.Саранск (026259)
027570	Втулка переходная с КМ6 на КМ3 с лапкой (6100-0146) дрб 0.01мм г.Саранск (027570)

Втулка переходная с КМ6 на КМ5 с лапкой (6100-0149)



1. Изготовлен из стали 40ХН2А (6100-0149)
2. Изготовлен из стали 40ХН2А (6100-0146)
3. Изготовлен из стали 40ХН2А (6100-0149)

GRIFF

016186	Втулка переходная с КМ2 на КМ1 с лапкой дрб 0.015мм "GRIFF" (016186)
016188	Втулка переходная с КМ3 на КМ2 с лапкой дрб 0.015мм "GRIFF" (016188)
016187	Втулка переходная с КМ3 на КМ1 с лапкой дрб 0.015мм "GRIFF" (016187)
018353	Втулка переходная с КМ4 на КМ2 с лапкой дрб 0.015мм "GRIFF" (018353)
018354	Втулка переходная с КМ4 на КМ3 с лапкой дрб 0.015мм "GRIFF" (018354)
032532_griff	Втулка переходная с КМ4 на КМ1 с лапкой дрб 0.015мм "GRIFF" (032532_griff)
019267	Втулка переходная с КМ5 на КМ3 с лапкой дрб 0.02мм "GRIFF" (019267)
006471	Втулка переходная с КМ5 на КМ4 с лапкой дрб 0.02мм "GRIFF" (006471)
032533_griff	Втулка переходная с КМ5 на КМ1 с лапкой дрб 0.015мм "GRIFF" (032533_griff)
030002	Втулка переходная с КМ5 на КМ2 с лапкой дрб 0.02мм "GRIFF" (030002)
016190	Втулка переходная с КМ6 на КМ4 с лапкой дрб 0.02мм "GRIFF" (016190)
016191	Втулка переходная с КМ6 на КМ5 с лапкой дрб 0.02мм "GRIFF" (016191)
016189	Втулка переходная с КМ6 на КМ3 с лапкой дрб 0.02мм "GRIFF" (016189)



GRIFF

b115002

Втулка переходная с 7:24-30
(DIN2080) на КМ2 для инстр-та с
резьб. затяж. хв-ка "GRIFF"
(b115002)

b115003

Втулка переходная с 7:24-30
(DIN2080) на КМ3 для инстр-та с
резьб. затяж. хв-ка "GRIFF"
(b115003)

b115007

Втулка переходная с 7:24-40
(DIN2080) на КМ3 для инстр-та с
резьб. затяж. хв-ка "GRIFF"
(b115007)

b115006

Втулка переходная с 7:24-40
(DIN2080) на КМ2 для инстр-та с
резьб. затяж. хв-ка "GRIFF"
(b115006)

b115008

Втулка переходная с 7:24-40
(DIN2080) на КМ4 для инстр-та с
резьб. затяж. хв-ка "GRIFF"
(b115008)

b115009

Втулка переходная с 7:24-40
(DIN2080) на КМ5 для инстр-та с
резьб. затяж. хв-ка "GRIFF"
(b115009)

b115011

Втулка переходная с 7:24-50
(DIN2080) на КМ2 для инстр-та с
резьб. затяж. хв-ка "GRIFF"
(b115011)

b115012

Втулка переходная с 7:24-50
(DIN2080) на КМ3 для инстр-та с
резьб. затяж. хв-ка "GRIFF"
(b115012)

b115013

Втулка переходная с 7:24-50
(DIN2080) на КМ4 для инстр-та с
резьб. затяж. хв-ка "GRIFF"
(b115013)

b115014

Втулка переходная с 7:24-50
(DIN2080) на КМ5 для инстр-та с
резьб. затяж. хв-ка "GRIFF"
(b115014)



b114003	Втулка переходная с 7:24-30 (DIN2080) на KM3 для инструмента с лапкой "GRIFF" (b114003)
b114001	Втулка переходная с 7:24-30 (DIN2080) на KM1 для инструмента с лапкой "GRIFF" (b114001)
b114002	Втулка переходная с 7:24-30 (DIN2080) на KM2 для инструмента с лапкой "GRIFF" (b114002)
b114006	Втулка переходная с 7:24-40 (DIN2080) на KM2 для инструмента с лапкой "GRIFF" (b114006)
b114005	Втулка переходная с 7:24-40 (DIN2080) на KM1 для инструмента с лапкой "GRIFF" (b114005)
b114007	Втулка переходная с 7:24-40 (DIN2080) на KM3 для инструмента с лапкой "GRIFF" (b114007)
b114008	Втулка переходная с 7:24-40 (DIN2080) на KM4 для инструмента с лапкой "GRIFF" (b114008)
b114013	Втулка переходная с 7:24-50 (DIN2080) на KM4 для инструмента с лапкой "GRIFF" (b114013)
b114014	Втулка переходная с 7:24-50 (DIN2080) на KM5 для инструмента с лапкой "GRIFF" (b114014)
b114012	Втулка переходная с 7:24-50 (DIN2080) на KM3 для инструмента с лапкой "GRIFF" (b114012)
b114011	Втулка переходная с 7:24-50 (DIN2080) на KM2 для инструмента с лапкой "GRIFF" (b114011)



GRIFF

b120040	Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT40 на KM2, L1=45, для инструмента с лапкой "GRIFF" (b120040)
b120070	Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT40 на KM4, L1=90, для инструмента с лапкой "GRIFF" (b120070)
b120060	Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT40 на KM3, L1=75, для инструмента с лапкой "GRIFF" (b120060)
b120135	Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT50 на KM4, L1=90, для инструмента с лапкой "GRIFF" (b120135)
b120120	Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT50 на KM3, L1=75, для инструмента с лапкой "GRIFF" (b120120)
b120150	Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT50 на KM5, L1=100, для инструмента с лапкой "GRIFF" (b120150)
b120100	Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT50 на KM2, L1=60, для инструмента с лапкой "GRIFF" (b120100)

Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT40 на КМ2, L1=45, для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка "GRIFF (b121020)



GRIFF

b121020

Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT40 на КМ2, L1=45, для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка "GRIFF (b121020)

b121030

Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT40 на КМ3, L1=75, для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка "GRIFF (b121030)

b121050

Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT40 на КМ4, L1=90, для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка "GRIFF (b121050)

b121085

Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT50 на КМ4, L1=75, для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка "GRIFF (b121085)

b121075

Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT50 на КМ2, L1=60, для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка "GRIFF (b121075)

b121080

Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT50 на КМ3, L1=60, для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка "GRIFF (b121080)



GRIFF

b121090

Втулка переходная с 7:24 (MAS 403BT) BT50 на КМ5, L1=100, для инстр-та с резьб. затяж. хв-ка "GRIF (b121090)

Изображение

Артикул

Наименование



GRIFF

031265

Весы АВТ 45х60 150 кг (031265)

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.griff.nt-rt.ru | | gff@nt-rt.ru