

Алматы (7273)495-231	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Тверь (4822)63-31-35
Ангарск (3955)60-70-56	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тольятти (8482)63-91-07
Архангельск (8182)63-90-72	Иркутск (395)279-98-46	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)33-79-87
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Саранск (8342)22-96-24	Тюмень (3452)66-21-18
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Ульяновск (8422)24-23-59
Благовещенск (4162)22-76-07	Кемерово (3842)65-04-62	Ноябрьск (3496)41-32-12	Саратов (845)249-38-78	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Владивосток (423)249-28-31	Коломна (4966)23-41-49	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Владикавказ (8672)28-90-48	Кострома (4942)77-07-48	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Чебоксары (8352)28-53-07
Владимир (4922)49-43-18	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Челябинск (351)202-03-61
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Череповец (8202)49-02-64
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Петрозаводск (8142)55-98-37	Сургут (3462)77-98-35	Чита (3022)38-34-83
Воронеж (473)204-51-73	Курган (3522)50-90-47	Псков (8112)59-10-37	Сыктывкар (8212)25-95-17	Якутск (4112)23-90-97
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81		Тамбов (4752)50-40-97	Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.griff.nt-rt.ru | | gff@nt-rt.ru

Технические характеристики на буры для перфоратора SDS-MAX, SDS-PLUS компании **GRIFF**



GRIFF

031293	Бур для перфоратора 14х340мм SDS-max (031293)
028937	Бур для перфоратора 12х340мм SDS-max (028937)
031296	Бур для перфоратора 18х340мм SDS-max (031296)
031298	Бур для перфоратора 20х340мм SDS-max (031298)
031294	Бур для перфоратора 14х600мм SDS-max (031294)
031295	Бур для перфоратора 16х600мм SDS-max (031295)
031297	Бур для перфоратора 25х340мм SDS-max (031297)
031299	Бур для перфоратора 22х340мм SDS-max (031299)
028939	Бур для перфоратора 20х600мм SDS-max (028939)
028940	Бур для перфоратора 22х600мм SDS-max (028940)
031300	Бур для перфоратора 32х1000мм SDS-max (031300)



GRIFF

028938	Бур для перфоратора 16х340х200 SDS-max (028938)
--------	---



GRIFF

031214	Бур проломной 80х990мм SDS-Max, "DreBo" (031214)
025435	Бур проломной 45х990мм SDS-Max, "DreBo" 198862 (025435)
026027	Бур проломной 55х990мм SDS-Max, "DreBo" 198865 (026027)
025411	Бур проломной 65х990мм SDS-Max, "DreBo" 198868 (025411)



GRIFF

031320	Бур для перфоратора 18х340 SDS-Max, "DeWalt" (031320)
--------	---



GRIFF

004257	Бур для перфоратора 16x400мм SDS-max "GRIFF" (004257)
004266	Бур для перфоратора 18x400мм SDS-max "GRIFF" (004266)
004267	Бур для перфоратора 20x400мм SDS-max "GRIFF" (004267)
004270_griff	Бур для перфоратора 22x 400мм SDS-max "GRIFF" (004270_griff)
004272_griff	Бур для перфоратора 25x 400мм SDS-max "GRIFF" (004272_griff)
004314	Бур для перфоратора 20x520мм SDS-max "GRIFF" (004314)
004315	Бур для перфоратора 22x 520мм SDS-max "GRIFF" (004315)
010765	Бур для перфоратора 25x 520мм SDS-max "GRIFF" (010765)
004322	Бур для перфоратора 25x 670мм SDS-max "GRIFF" (004322)
004326_griff	Бур для перфоратора 30x 520мм SDS-max "GRIFF" (004326_griff)
004296	Бур для перфоратора 32x 520мм SDS-max "GRIFF" (004296)
004376	Бур для перфоратора 30x 670мм SDS-max "GRIFF" (004376)
004297	Бур для перфоратора 35x 520мм SDS-max "GRIFF" (004297)
004391	Бур для перфоратора 25x1000мм SDS-max "GRIFF" (004391)
004311	Бур для перфоратора 40x 520мм SDS-max "GRIFF" (004311)
004378	Бур для перфоратора 32x 670мм SDS-max "GRIFF" (004378)
004380	Бур для перфоратора 35x 670мм SDS-max "GRIFF" (004380)
004295	Бур для перфоратора 30x1000мм SDS-max "GRIFF" (004295)
004408	Бур для перфоратора 32x1000мм SDS-max "GRIFF" (004408)
004382	Бур для перфоратора 40x 670мм SDS-max "GRIFF" (004382)
004336	Бур для перфоратора 35x1000мм SDS-max "GRIFF" (004336)
004373	Бур для перфоратора 40x1000мм SDS-max "GRIFF" (004373)

**GRIFF**

030422

Бур для перфоратора 14x400мм SDS-max (030422)

033499

Бур для перфоратора 20x1000мм SDS-max (033499)

**GRIFF**

025821

Бур для перфоратора 18x540мм SDS-max ProraB (025821)

028810

Бур для перфоратора 16x1000мм SDS-max, ProraB (028810)

029373

Бур для перфоратора 18x1000мм SDS-max, ProraB (029373)

**GRIFF**

029374

Бур для перфоратора 22x1000мм SDS-max, ProraB (029374)

030669

Бур для перфоратора 32x1000мм SDS-max, ProraB (030669)

**GRIFF**

021843

Бур для перфоратора 16x340x200мм, SDS-max "DreBo" (021843)



034165

Бур для перфоратора 14x340мм SDS-max, Drebo (16010105) (034165)

034166

Бур для перфоратора 14x540мм SDS-max, Drebo (16010106) (034166)

034164

Бур для перфоратора 12x690мм SDS-max, Drebo (16010104) (034164)

**GRIFF**

- | | |
|--------|---|
| 025390 | Бур для перфоратора 25х 520мм SDS-мах "DreBo" (025390) |
| 033644 | Бур для перфоратора 55х550мм SDS-мах, Drebo (16010136) (033644) |
| 033642 | Бур для перфоратора 80х550мм SDS-мах, Drebo (16010139) (033642) |
| 033643 | Бур для перфоратора 55х990мм SDS-мах, Drebo (16010152) (033643) |

**GRIFF**

- | | |
|--------|--|
| 033647 | Бур для перфоратора 38х250мм SDS-мах, Drebo ZENTRO (0) (033647) |
| 033646 | Бур для перфоратора 32х800мм SDS-мах, Drebo ZENTRO (16010125) (033646) |
| 033645 | Бур для перфоратора 25х1200мм SDS-мах, Drebo ZENTRO (0) (033645) |



- | | |
|--------|--|
| 034167 | Бур для перфоратора 52х570мм SDS-мах, Drebo ZENTRO (16010133) (034167) |
|--------|--|

Изображение	Артикул	Наименование
	GRIFF	
	034684	Набор буров SDS-plus 3 шт. (6; 8; 10 мм) Bosch 1.617.000.117 (034684)
	GRIFF	
	034077	Бур для перфоратора 8x160x100 SDS-PLUS (034077)
	034076	Бур для перфоратора 6x160x100 SDS-PLUS (034076)
	024135	Бур для перфоратора 8x260x200 SDS-PLUS (024135)
	024134	Бур для перфоратора 6x210x150 SDS-PLUS (024134)
	025777	Бур для перфоратора 5x110x50 SDS-PLUS (025777)
	025776	Бур для перфоратора 4x160x100 SDS-PLUS (025776)
	024139	Бур для перфоратора 5x160x100 SDS-PLUS (024139)
	024140	Бур для перфоратора 6x160x100 SDS-PLUS (024140)
	025757	Бур для перфоратора 6x110x50 SDS-PLUS (025757)
	024141	Бур для перфоратора 8x110x50 SDS-Plus (024141)
	024136	Бур для перфоратора 10x160x100 SDS-PLUS (024136)
	028935	Бур для перфоратора 8x160x100 SDS-Plus (028935)
	025778	Бур для перфоратора 8x210x150 SDS-PLUS (025778)
	025751	Бур для перфоратора 6x260x200 SDS-Plus (025751)
	024144	Бур для перфоратора 12x260x200 SDS-PLUS (024144)
	024143	Бур для перфоратора 10x260x200 SDS-PLUS (024143)
	031909	Бур для перфоратора 10x310x250 SDS-PLUS (031909)
	024145	Бур для перфоратора 10x460x400 SDS-PLUS (024145)
	013756	Бур для перфоратора 15x160x100 SDS-PLUS (013756)

**GRIFF**

030852

Бур для перфоратора 24x1000x940
SDS-plus, "ProraB" (030852)

028994

Бур для перфоратора 25x800x740
SDS-PLUS ProraB (028994)**GRIFF**

024418

Бур для перфоратора 32x600x540
SDS-PLUS (024418)

028936

Бур для перфоратора 12x1000x940
SDS-PLUS (028936)**GRIFF**

019462

Бур для перфоратора 28x300x240
SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF"
(019462)

006592

Бур для перфоратора 4x160x100
SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF"
(006592)

017650

Бур для перфоратора 25x210x150
SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF"
(017650)

017646

Бур для перфоратора 24x260x200
SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF"
(017646)

017651

Бур для перфоратора 25x260x210
SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF"
(017651)

017647

Бур для перфоратора 24x360x300
SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF"
(017647)

008848

Бур для перфоратора 22x610x550
SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF"
(008848)

017648

Бур для перфоратора 24x460x400
SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF"
(017648)

017649

Бур для перфоратора 24x600x510
SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF"
(017649)

017645

Бур для перфоратора 22x800x740
SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF"
(017645)



006621_griff	Бур для перфоратора 10x110x50 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (006621_griff)
006467	Бур для перфоратора 4x110x50 SDS- PLUS, усил. спираль "GRIFF" (006467)
007808	Бур для перфоратора 5x110x50 SDS- PLUS, усил. спираль "GRIFF" (007808)
006606	Бур для перфоратора 7x160x100 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (006606)
006605	Бур для перфоратора 5x160x100 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (006605)
003056	Бур для перфоратора 8x210x150 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (003056)
006620	Бур для перфоратора 7x210x150 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (006620)
011553	Бур для перфоратора 6x110x50 SDS- PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011553)
006609	Бур для перфоратора 5x210x150 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (006609)
021875	Бур для перфоратора 6.5x210x150 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (021875)
007809	Бур для перфоратора 6x210x150 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (007809)
006623_griff	Бур для перфоратора 8x110x50 SDS- PLUS, усил. спираль "GRIFF" (006623_griff)
006603	Бур для перфоратора 6x160x100 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (006603)
011551	Бур для перфоратора 8x160x100 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011551)
011552	Бур для перфоратора 8x410x350 SDS-Plus, усил. спираль "GRIFF" (011552)
011555	Бур для перфоратора 10x160x100 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011555)

010743	Бур для перфоратора 12x110x50 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (010743)
030190	Бур для перфоратора 6x350x300 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (030190)
019444	Бур для перфоратора 8x350x300 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (019444)
019442	Бур для перфоратора 6x260x200 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (019442)
006610	Бур для перфоратора 8x260x200 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (006610)
008841	Бур для перфоратора 16x160x100 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008841)
003065	Бур для перфоратора 8x450x400 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (003065)
030191	Бур для перфоратора 6x450x400 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (030191)
006622	Бур для перфоратора 10x260x200 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (006622)
011559	Бур для перфоратора 12x210x150 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011559)
030192	Бур для перфоратора 10x350x300 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (030192)
019443	Бур для перфоратора 6x310x250 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (019443)
011556	Бур для перфоратора 10x310x250 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011556)
003060	Бур для перфоратора 12x450x400 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (003060)

011547	Бур для перфоратора 12х260х200 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011547)
006624_griff	Бур для перфоратора 8х310х250 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (006624_griff)
010878	Бур для перфоратора 16х210х150 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (010878)
030198	Бур для перфоратора 18х160х200 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (030198)
005946	Бур для перфоратора 16х260х200 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (005946)
005731	Бур для перфоратора 14х310х250 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (005731)
008856	Бур для перфоратора 22х210х150 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008856)
030193	Бур для перфоратора 14х350х300 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (030193)
005945	Бур для перфоратора 18х410х350 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (005945)
009487	Бур для перфоратора 16х310х250 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (009487)
008847	Бур для перфоратора 18х210х150 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008847)
011557	Бур для перфоратора 10х450х400 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011557)
030199	Бур для перфоратора 20х160х200 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (030199)
030194	Бур для перфоратора 16х350х300 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (030194)
008857	Бур для перфоратора 20х410х350 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008857)
008854	Бур для перфоратора 20х210х150 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF"

(008854)

008757	Бур для перфоратора 16x450x400 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008757)
008855	Бур для перфоратора 22x410x350 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008855)
008852	Бур для перфоратора 20x310x250 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008852)
011546	Бур для перфоратора 12x800x740 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011546)
008858	Бур для перфоратора 20x500x440 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008858)
030195	Бур для перфоратора 18x350x300 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (030195)
009486	Бур для перфоратора 16x410x350 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (009486)
008846	Бур для перфоратора 20x260x200 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008846)
006612	Бур для перфоратора 8x600x540 SDS-Plus, усил. спираль "GRIFF" (006612)
008850	Бур для перфоратора 22x310x250 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008850)
030196	Бур для перфоратора 20x350x300 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (030196)
001244	Бур для перфоратора 16x600x540 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (001244)
008843	Бур для перфоратора 22x260x200 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008843)
012719	Бур для перфоратора 18x310x250 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (012719)
008842	Бур для перфоратора 22x500x440 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008842)

017652	Бур для перфоратора 25x310x250 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (017652)
030197	Бур для перфоратора 22x350x300 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (030197)
019457	Бур для перфоратора 20x450x400 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (019457)
014051	Бур для перфоратора 16x800x740 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (014051)
008849	Бур для перфоратора 22x450x400 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008849)
008853	Бур для перфоратора 20x600x540 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008853)
010879	Бур для перфоратора 18x800x740 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (010879)
008851	Бур для перфоратора 20x800x740 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008851)
005947	Бур для перфоратора 18x600x540 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (005947)



034168	Бур для перфоратора 4x110x50 SDS-PLUS (16010044) (034168)
034169	Бур для перфоратора 5x110x50 SDS-PLUS (16010045) (034169)
034171	Бур для перфоратора 8x110x50 SDS-PLUS (16010053) (034171)
034172	Бур для перфоратора 8x160x100 SDS-PLUS (16010054) (034172)
034170	Бур для перфоратора 6x210x150 SDS-PLUS (16010049) (034170)
034177	Бур для перфоратора 14x160x100 SDS-PLUS (16010073) (034177)
034174	Бур для перфоратора 10x450x390 SDS-PLUS (16010064) (034174)
034173	Бур для перфоратора 8x450x390 SDS-PLUS (16010058) (034173)
034175	Бур для перфоратора 10x600x540 SDS-PLUS (16010065) (034175)
034178	Бур для перфоратора 14x600x540 SDS-PLUS (0) (034178)
034176	Бур для перфоратора 25x600x540 SDS-PLUS (0) (034176)

GRIFF



026484	Бур для перфоратора 8x110x50 SDS-PLUS усил.спираль (026484)
--------	--



GRIFF

011554	Бур для перфоратора 8x800x640 SDS-PLUS "GRIFF" (011554)
--------	---



GRIFF

006614	Бур для перфоратора 8x1000x940 SDS-PLUS "GRIFF" (006614)
--------	--



GRIFF

029549	Набор буров для перфоратора из 6шт. SDS-PLUS "ProraB" (029549)
--------	--

Изображение	Артикул	Наименование
	GRIFF	
	024142	Бур для перфоратора 10x210x150 SDS-PLUS (024142)
	GRIFF	
	005726	Бур для перфоратора 13x260x200 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (005726)
	005720	Бур для перфоратора 13x410x350 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (005720)
	017657	Бур для перфоратора 26x360x310 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (017657)
	017659	Бур для перфоратора 26x500x400 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (017659)
	017656	Бур для перфоратора 30x360x310 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (017656)
	017654	Бур для перфоратора 30x610x540 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (017654)
	017655	Бур для перфоратора 30x800x740 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (017655)
	017653	Бур для перфоратора 25x1000x940 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (017653)
	GRIFF	
	012360	Бур для перфоратора 14x266x206 SDS-PLUS "FALC" (23830) (012360)
	012363	Бур для перфоратора 18x300x240 SDS-PLUS "FALC" (23880) (012363)
	012362	Бур для перфоратора 18x210x150 SDS-PLUS "FALC" (23870) (012362)
	012368	Бур для перфоратора 22x210x150 SDS-PLUS "FALC" (23940) (012368)
	012365	Бур для перфоратора 20x300x240 SDS-PLUS "FALC" (23920) (012365)
	012367	Бур для перфоратора 22x300x240 SDS-PLUS "FALC" (23950) (012367)
	012370	Бур для перфоратора 25x300x240 SDS-PLUS "FALC" (23980) (012370)



011542	Бур для перфоратора 10x410x350 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011542)
003073	Бур для перфоратора 12x410x350 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (003073)
011541	Бур для перфоратора 10x210x150 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011541)
011545	Бур для перфоратора 12x160x100 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011545)
019445	Бур для перфоратора 12x350x300 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (019445)
005724	Бур для перфоратора 14x210x150 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (005724)
012170	Бур для перфоратора 12x310x250 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (012170)
008840	Бур для перфоратора 14x160x100 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008840)
005708	Бур для перфоратора 14x410x350 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (005708)
011543	Бур для перфоратора 10x600x540 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011543)
012169	Бур для перфоратора 12x600x540 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (012169)
008845	Бур для перфоратора 18x260x200 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008845)
005706	Бур для перфоратора 14x260x200 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (005706)
005719	Бур для перфоратора 14x450x400 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (005719)
011544	Бур для перфоратора 10x800x740 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011544)
005707	Бур для перфоратора 14x600x540 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (005707)
019450	Бур для перфоратора 18x450x400 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (019450)

005721 Бур для перфоратора 14x800x740
SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF"
(005721)

Особенности: новая геометрия режущей кромки; улучшенная конструкция канавки; уникальная карбидная напайка. усиленная спираль бура уменьшает вибрацию инструмента во время работы и обеспечивает лучшую передачу энергии удара на головку бура.



GRIFF

013901 Бур для перфоратора 16x200x150
SDS-PLUS "FALC" (23840) (013901)

008756 Бур для перфоратора 14x460x400
SDS-PLUS "FALC" (23820) (008756)

012366 Бур для перфоратора 20x450x390
SDS-PLUS "FALC" (23930) (012366)

016664 Бур для перфоратора 18x600x540
SDS-PLUS "FALC" (23883) (016664)



GRIFF

005722 Бур для перфоратора 15x260x200
SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF"
(005722)

005806 Бур для перфоратора 15x410x350
SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF"
(005806)

005725 Бур для перфоратора 12x1000x940
SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF"
(005725)

005727 Бур для перфоратора 14x1000x940
SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF"
(005727)

Особенности: новая геометрия режущей кромки; улучшенная конструкция канавки; уникальная карбидная напайка. усиленная спираль бура уменьшает вибрацию инструмента во время работы и обеспечивает лучшую передачу энергии удара на головку бура.



GRIFF

010762 Набор буров для перфоратора SDS-
PLUS "FALC" (5 - 10) (010762)



GRIFF

030849	Бур для перфоратора 14x350x300 SDS-Plus, "ProraB" (030849)
030848	Бур для перфоратора 8x450x400 SDS-Plus, "ProraB" (030848)
029184	Бур для перфоратора 20x300x250 SDS-Plus, "ProraB" (029184)
030850	Бур для перфоратора 16x350x300 SDS-PLUS, "ProraB" (030850)
030828	Бур для перфоратора 18x350x300 SDS-PLUS, "ProraB" (030828)
029942	Бур для перфоратора 20x350x300 SDS-Plus, "ProraB" (029942)
029185	Бур для перфоратора 25x300x250 SDS-plus "ProraB" (029185)
029941	Бур для перфоратора 20x400x350 SDS-PLUS, "ProraB" (029941)
029383	Бур для перфоратора 20x600x540 SDS-PLUS, "ProraB" (029383)
030851	Бур для перфоратора 22x1000x950 SDS-Plus, "ProraB" (030851)



GRIFF

011558	Бур для перфоратора 10x1000x940 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (011558)
021564	Бур для перфоратора 10x1000x940 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (021564)
013327	Бур для перфоратора 16x1000x940 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (013327)
019453	Бур для перфоратора 18x1000x940 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (019453)
008844	Бур для перфоратора 20x1000x940 SDS-PLUS, усил. спираль "GRIFF" (008844)



GRIFF

029183	Бур для перфоратора 14x450x400 SDS-Plus "ProraB" (029183)
--------	---



Изображение	Артикул	Наименование
	GRIFF	
	005728	Бур для перфоратора 25x410x350 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (005728)
	017658	Бур для перфоратора 25x500x400 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (017658)
	019459	Бур для перфоратора 25x460x400 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (019459)
	005729	Бур для перфоратора 25x600x540 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (005729)
	005730	Бур для перфоратора 25x800x740 SDS-PLUS, усилен. спираль "GRIFF" (005730)
	034154	Бур для перфоратора 8x160x100 SDS-PLUS, усил. спираль Drebo (16010008) (034154)
	034159	Бур для перфоратора 12x160x100 SDS-PLUS, усил. спираль Drebo (16010019) (034159)
	034156	Бур для перфоратора 10x260x200 SDS-PLUS, усил. спираль Drebo (16010015) (034156)
	034155	Бур для перфоратора 8x260x200 SDS-PLUS, усил. спираль Drebo (16010010) (034155)
	034157	Бур для перфоратора 10x310x250 SDS-PLUS, усил. спираль Drebo (16010016) (034157)
	034161	Бур для перфоратора 13x210x150 SDS-PLUS, усил. спираль Drebo (16010025) (034161)
	034160	Бур для перфоратора 12x310x250 SDS-PLUS, усил. спираль Drebo (16010022) (034160)
	034158	Бур для перфоратора 10x350x300 SDS-PLUS, усил. спираль Drebo (16010017) (034158)
	034163	Бур для перфоратора 16x310x250 SDS-PLUS, усил. спираль Drebo (16010033) (034163)
	034162	Бур для перфоратора 14x450x400 SDS-PLUS, усил. спираль Drebo (16010029) (034162)

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.griff.nt-rt.ru | | gff@nt-rt.ru